


# 1) Zugang zum Bannermanagementsystem



Mit Ihren individuellen Zugangsdaten, die Sie für jeden einzelnen Auftrag bzw. Kunden bekommen, loggen Sie sich einfach unter **http://set.instantvoicememo.com** ins System ein. Die Bannerverwaltung kann durch den Industriekunden, unseren Vertriebspartnern oder von uns durchgeführt werden - je nach Wunsch!


Jedes gelieferte InstantVoiceMemo ist über einen programmierten Code dem jeweiligen Kunden zugeordnet, wodurch alle InstantVoiceMemos eines Auftragsloses mit den dazugehörigen Zugangsdaten über das Bannermanagementportal verwaltet werden können.

Unter einem Demozugang können Sie alles testen, ohne jedoch etwas speichern zu können, die Zugangsdaten zur Demo lauten:

Username: **demo**

Password: **demo**

# 2) Basisfunktionen



Auf der Einstiegsseite sehen Sie bereits die momentan zur Verfügung stehenden Werbefbanner. Das aktive Banner ist hellgrau hinterlegt und mit **"This image is currently in use."** gekennzeichnet

Über die Symbole rechts unten im jeweiligen Bannerfeld werden folgende Funktionen aktiviert:

setzt dieses Banner als aktives Banner

löscht dieses Banner

zeigt die Zugriffsstatistik für dieses Banner


zeigt eine Vorschau dieses Banners und des Weblinks

speichert Änderungen (z.B. eine neue Ziel URL)

Als Banner können JPG Bilder, GIF Bilder & Animationen oder aber auch Flash Animationen geladen werden. Bei Flash Animationen muss die URL in der Animation integriert sein - hier funktioniert die Eingabe im URL Feld nicht!

Die Bildgröße ist 728 Pixel in der Breite und von 90 bis 400 Pixel in der Höhe, das Werbefenster in der Abspielsoftware des InstantVoiceMemos (der VoiceMemoPlayer) passt sich automatisch an die Höhe des Banners an, dies wird auch bereits in der Vorschau () so gezeigt.


Neue Banner werden mit der Schaltfläche Upload new Image hinzugefügt oder es kann mit der Schaltfläche ein bestehendes Banner ersetzt werden. Einfach die hochzuladende Datei von Ihrem Laufwerk auswählen und mit speichern bestätigen.



Unter "User Settings" (Link ganz rechts oben) können alle Details zum jeweiligen Auftrag abgespeichert werden. Pflichtfelder sind jedoch nur der Firmenname sowie die Emailadresse. Bitte beachten Sie, dass an diese Emailadresse das Passwort versendet wird, sollte dieses einmal vergessen werden!

Sobald ein InstantVoiceMemo an einem Computer mit Internetverbindung verwendet wird, prüft die Abspielsoftware (der VoiceMemoPlayer) des Gerätes automatisch, ob für dieses Gerät (entsprechend dem Kundencode) auf der Webplattform ein neuer Werbefbanner verfügbar ist und lädt diesen gegebenenfalls automatisch auf den Stick. Das neue Werbefbanner wird dann beim nächsten Verwenden des InstantVoiceMemos angezeigt!

### 3) Erweiterte Funktionen




Mit der Schaltfläche  im Hauptfenster kommen Sie zur Übersicht für die optionale, individuelle Bannerzuweisung zu einzelnen InstantVoiceMemos innerhalb eines Auftragsloses.


Über die Symbole    rechts neben dem jeweiligen Benutzer werden folgende Funktionen aktiviert:

-  öffnet die individuelle Bannerzuweisung für diesen Benutzer
-  zeigt die Zugriffsstatistik für diesen Benutzer
-  öffnet die Kontaktdetails des jeweiligen Benutzers

Jedem einzelnen InstantVoiceMemo wird beim ersten Verbinden automatisch über das Internet eine individuelle "Stick ID" zugewiesen. Diese "Stick ID" wird am InstantVoiceMemo gespeichert und somit ist jedes einzelne Gerät immer eindeutig identifizierbar wenn es an einem Computer mit Internetverbindung angeschlossen wird.


Das zuletzt verbundene InstantVoiceMemo wird immer an erster Stelle der Liste angezeigt. Somit kann einzelnen Geräten ein Benutzer durch einfaches Abspeichern der Kontaktdetails unter der gerade verbundenen "Stick ID" zugewiesen werden.

In der Praxis funktioniert das so: Ein Gerät wird eingesteckt (eine Internetverbindung muss vorhanden sein!) und anschließend wird auf die Schaltfläche  geklickt. An oberster Stelle ist nun genau der eingesteckte Stick angeführt (mit derzeitigem Datum und Uhrzeit - dies bestätigt, dass es sich wirklich um diesen Stick handelt). Nun werden einfach bei diesem Stick die Kontaktdetails () des jeweiligen Benutzers eingegeben und gespeichert ()

Mit der Schaltfläche () gelangen Sie zur jeweiligen Bannerzuweisung für die einzelnen Benutzer. Standardmäßig wird jedem Benutzer der auf der Hauptseite eingestellte Banner (default banner) zugewiesen, es kann aber nun in dieser Maske jedem Benutzer ein individueller Banner (der vorher auf der Hauptseite hochgeladen sein muss!) zugewiesen werden.








































Dazu wird einfach das Symbol () des gewünschten Banners angeklickt und dieser ist ab sofort dem jeweiligen Benutzer zugewiesen ("This image is the currently in use for this InstantVoiceMemo")

Wird später der Standardbanner (default banner) geändert, wird abgefragt, ob auch alle individuell zugewiesenen Banner auf den Standardbanner zurückgesetzt werden sollen, oder ob die individuellen Banner beibehalten werden sollen!

Mit der Vorschaufunktion () kann jeder Banner eingebettet im VoiceMemoPlayer betrachtet werden. Auch der Link des Banners zur jeweiligen Webseite kann getestet werden.

Die jeweilige URL der Vorschau (im Bild rot eingekreist) kann durch einfaches Markieren und mit rechtem Mausklick kopiert, auch per Email an Kunden weitergeleitet werden. Der Empfänger sieht dann nur die Vorschau ohne im System eingeloggt sein zu müssen.


Individual Stick Administration (for user aot\_dealer)

ID	last request	company	first name	last name	email	
13	2009-05-14 08:45:56	Loha-Werbemittel AG	Thomas	Reichenberger	tr@lohaag.de	  
12	2009-05-08 08:17:48	midesign	Michaela	Schara	hello@midesign.at	  
3	2009-04-30 14:41:03	AOT	Klaus		klaus.schuetz@artofime.at	  
8	2009-04-29 16:32:43	Primax				  
11	2009-04-29 10:53:27					  
10	2009-04-29 10:50:38					  
9	2009-04-28 08:09:27	Werbemittelimport	Ingo	Zuzan	zuzan@werbemittelimport.at	  
7	2009-04-22 08:34:31					  
6	2009-04-22 07:23:29					  
5	2009-04-22 07:14:46					  
4	2009-04-22 07:14:11					  
1	2009-04-21 16:34:06	deleted				  
2	2009-04-21 03:17:49	deleted				  


Banner Allocation

Use the default Banner for this InstantVoiceMemo. If the default Banner is changed, this InstantVoiceMemo will be updated too.

This image is the current default banner.




resolfe



Hitachi Data Systems

HITACHI Inspire the Next

This image is the currently in use for this InstantVoiceMemo.



InstantVoiceMemo Bannermanagement Preview - Windows Internet Explorer

<http://set.instantvoicememo.com/pages/imagePopUp.php?id=65>

VoiceMemoPlayer

Hitachi Data Systems

HITACHI Inspire the Next

"Protecting your data above and beyond the call of duty"

Total Memory: 957,3MB / Free Memory: 957,3MB

Play each file with Double Click    Sort the files by clicking the table titles    Process each file with Right Click

File Name	Recording Time	Recording Date	File Size	Comment

Sync Time    Only available for Administrator.    Exit

http://www.hds.com/    Internet    100%